


FR



NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



DEL 

COUVERTURE HORS-SOL
TIXIT

SOMMAIRE

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une installation, une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel..



INFORMATION.....	p. 4-5
Version électrique et solaire	p. 4
L'enrouleur	p. 5
DDESCRIPTIF.....	p. 6-7
Eléments livrés	p. 6
Outils nécessaires au montage.....	p. 7
Colisage.....	p. 7
INSTALLATION.....	p. 8-27
Information avant pose	p. 8
Assemblage / positionnement / fixation.....	p. 9-11
Assemblage du moteur	p. 12
Assemblage du carter arrière	p. 13
Coffret électrique	p. 14
Câblage coffret électrique AQUA11 avec commande Wi-KEY	p. 15
Câblage version solaire avec commande Wi-KEY	p. 16
Câblage coffret électrique AQUA11 avec commande boîtier à clé.....	p. 17
Câblage version solaire avec commande boîtier à clé.....	p. 18
Commande wi-key	p. 19-21
Réglage	p. 22

SOMMAIRE

Interruuteur automatique.....	p. 23-26
Option Pool Sound.....	p. 27
Assemblage du quartier avant	p. 27
ENTRETIEN / MAINTENANCE	p. 28-29
Niveau d'eau du bassin.....	p. 28
Filtration et traitement de l'eau.....	p. 28
Entretien (à la charge du client)	p. 28
Batterie	p. 29
Hivernage	p. 29
Maintenance	p. 29
Debrayage enrouleur	p. 30
CONSEILS DE SÉCURITÉ ET NORMES.....	p. 31-32
RECYCLAGE	p. 33

VERSION ÉLECTRIQUE ET SOLAIRE

L'opération d'ouverture ou de fermeture se fait par une personne et nécessite environ 2 minutes, et environ 3 minutes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits d'accrochages.



- ! • Les couvertures DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type Vitalia INFINITY d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2cm lorsque la couverture est fermé sur le bassin.
- À ce jour, les couvertures DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308.
- Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

INFORMATION

L'ENROULEUR




	<ul style="list-style-type: none">Le moteur (conforme aux normes électriques) est situé dans le mât et est accessible depuis l'intérieur de la borne.Le réglage des "fins de course mécanique" permettant l'arrêt du tablier dès lors qu'il est complètement déroulé ou enroulé sur le mât, se fait directement sur le moteur.
	Commande : <ul style="list-style-type: none">Wi-Key ouBouton à clé
	<ul style="list-style-type: none">Pour la version électrique : Le coffret électrique est placé dans un local technique à proximité du bassin.
	<ul style="list-style-type: none">Pour la version solaire : Le panneau solaire et les batteries sont intégrés dans la borne.
En option :	
	<ul style="list-style-type: none">Stop sel (version électrique uniquement) : connecté au coffret électrique de l'enrouleur et de l'électrolyseur, cette option permet de réduire automatiquement la production de chlore lorsque le bassin est fermé, afin d'éviter les sur-chlorations d'eau (uniquement pour les électrolyseurs compatibles).
	<ul style="list-style-type: none">Interrupteur automatique : protège le système contre d'éventuels oubli de déverrouillage (des kits d'accrochage ou autres), lors de l'ouverture du bassin. En cas de blocage du couvercle, le moteur est stoppé automatiquement.
	<ul style="list-style-type: none">Pool Sound : vous permet d'écouter de la musique grâce aux bornes de l'enrouleur.

DESCRIPTIF


ÉLÉMENTS LIVRÉS



► COFFRET ÉLECTRIQUE ET GESTION DE COMMANDE



► OPTIONS



DESCRIPTIF

Outils nécessaires au montage



COLISAGE

ex - pour un bassin 4 x 8 m

1 palette de 0,80 x 0,60 x 0,55 --- 40 Kg

1 colis de 4,30 x 0,20 m --- 25 Kg

4 colis de 5 x 0,25 x 0,20 m --- 150 Kg

Poids total : 215 kg

MONTAGE



2 personnes





3 heures

INSTALLATION


INFORMATION AVANT POSE

► VERSION ÉLECTRIQUE

N'oubliez pas de prévoir une gaine pour raccorder le boîtier de commande électrique et la borne du moteur.





► VERSION SOLAIRE




Placer le capteur solaire du côté le plus ensolleillé.

ASSEMBLAGE / POSITIONNEMENT / FIXATION

 ASSEMBLAGE





côté moteur




INSTALLATION


En fonction des angles du bassin et des kits d'accrochage côté enrouleur




INSTALLATION




Fixer la bague de réglage.



côté moteur





Avant de fixer vérifier que vous avez un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté.








INSTALLATION

ASSEMBLAGE DU MOTEUR



INSTALLATION

ASSEMBLAGE DU CARTER ARRIÈRE



COFFRET ÉLECTRIQUE

➤ FIXATION DU COFFRET ÉLECTRIQUE

- Le coffret électrique doit être fixer sur un mur du local technique à un emplacement facile d'accès, à une hauteur entre 1 mètre et 1m80 du sol.
- Le coffret doit être solidement fixé au mur avec les vis et chevilles fournis avec celui ci.
- attention si vous décidez de fixer votre coffret par un autre moyen, assurez vous de la bonne soliditez de la fixation, la garantie pourrait ne pas pouvoir s'appliquer. sachez que les adhésifs ne sont pas considéré comme un moyen de fixation fiable.

INSTALLATION

Le branchement électrique de l'appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié, celui-ci est tenu de se conformer aux instructions du fabricant ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur suivantes :

- NF C15-100 : Installations électriques à basse tension
- CEI 60364 : Installations électriques pour les bâtiments

Se référer à la notice jointe avec le coffret pour une correcte mise en place.



Une installation incorrecte peut provoquer un choc électrique, voire détériorer l'appareil. Il est recommandé de mettre hors-tension le coffret avant toute intervention.

L'alimentation électrique d'une ligne dédiée doit être protégée par un disjoncteur différentiel 30mA associé à une protection contre les surintensités de calibre adapté.

Il est recommandé l'installation de câble blindé ayant une section nominale qui ne soit pas inférieure à celle indiquée dans le tableau suivant :


Courant assigné de l'appareil A	Section nominale mm ²
≤0,2	Câble à fil rosette a
> 0,2 et ≤ 3	0,5 a
> 3 et ≤ 6	0,75
> 6 et ≤ 10	1,0 (0,75) b
> 10 et ≤ 16	1,5 (1,0) b
> 16 et ≤ 25	2,5
> 25 et ≤ 32	4
> 32 et ≤ 40	6
> 40 et ≤ 63	10

NOTE: Pour les câbles d'alimentation fournis avec les appareils polyphasés, la section nominale des conducteurs est basée sur la section maximale des conducteurs par phase à l'extrémité du câble d'alimentation destinée à être raccordée aux bornes de l'appareil.

- a Ces câbles ne peuvent être utilisés que si leur longueur, mesurée entre le point où le câble ou le protecteur de câble entre dans l'appareil et l'entrée dans la fiche de prise de courant, n'excède pas 2m.
- b Les câbles qui ont les sections indiquées entre parenthèses peuvent être utilisés pour les appareils mobiles si leur longueur ne dépasse pas 2m.


INSTALLATION

CÂBLAGE COFFRET ÉLECTRIQUE AQUA11 AVEC COMMANDE WI-KEY




INSTALLATION

CÂBLAGE COFFRET ÉLECTRIQUE AQUA11S AVEC COMMANDE WI-KEY - OPTION SON




INSTALLATION

CÂBLAGE VERSION SOLAIRE AVEC COMMANDE WI-KEY




INSTALLATION

CÂBLAGE COFFRET ÉLECTRIQUE AQUA11 AVEC COMMANDE BOÎTIER À CLÉ




INSTALLATION

CÂBLAGE COFFRET ÉLECTRIQUE AQUA11S AVEC COMMANDE BOÎTIER À CLÉ - OPTION SON



INSTALLATION

CÂBLAGE VERSION SOLAIRE AVEC COMMANDE BOÎTIER À CLÉ



INSTALLATION

COMMANDÉ WI-KEY



Clignotement rouge/vert = émetteur verrouillé
Voir procédure de déverrouillage de l'émetteur page 24.

	 Récepteur	 Émetteur
Fabricant	DEL	DEL
Référence	Récepteur Wi-Key	Émetteur Wi-Key
Catégorie	3 (NF EN 300220-1)	3 (NF EN 300220-1)
Portée	50 m en champ libre	50 m en champ libre
	25 m à travers un mur en béton	25 m à travers un mur en béton
Alimentation	12 à 48 Vcc 30mA max	2 piles 1,5V AAA
Indice de protection	IP40	IP54

L'émetteur doit être positionné en dehors du volume 0.
(le volume 0 est la partie en eau, en immersion même temporaire).


La distance entre l'émetteur et le récepteur ne doit pas dépasser :

- 50 m en champ libre.
- 25 m derrière un mur simple.
- 15 m derrière plusieurs murs ou un mur particulièrement épais.

Bandes de fréquence radio utilisées par l'émetteur-récepteur : 868 MHz à 868.6 MHz
Puissance de radiofréquence maximale : 10mW

Il est conseillé de vérifier la communication émetteur/récepteur avant de fixer.


INSTALLATION



➤ APPAIRAGE D'UN NOUVEL ÉMETTEUR

Récepteur

1



Appuyer sur « STOP » et sans relâcher, appuyer + de 3 secondes sur « O » OK quand le « témoin » clignote vert.

L'appairage d'un émetteur doit être réalisé dans les 30 secondes suivantes.

Émetteur


2



Appuyer sur « STOP » et sans relâcher, appuyer + de 3 secondes sur « O » OK quand le témoin clignote rouge/vert.

L'appairage d'un autre émetteur doit être réalisé dans les 30 secondes suivantes.

INSTALLATION



➤ VÉROUILLAGE DE WI-KEY

- Appuyer sur + de 3 secondes jusqu'à ce que le témoin clignote
= système verrouillé

➤ DÉVEROUILLAGE DE WI-KEY

- Appuyer sur et maintenir la pression.
- Dans le même temps : appuyer successivement sur les 3 touches suivantes :
- Le témoin reste allumé = émetteur déverrouillé

➤ INDICATIONS LUMINEUSES

Lorsque vous appuyez sur une touche, les indications lumineuses ci-dessous vous informent sur le statut (verrouillé/déverrouillée) de la Wi-Key, ainsi que sur le niveau de charge des piles.

LED verte	-----> Wi-Key déverrouillée
LED clignotante verte/rouge	-----> Wi-Key verrouillée
LED orange	-----> Niveau de piles bas
LED rouge	-----> Piles à changer (2 x LR03)


INSTALLATION

! Toute personne intervenant sur les parties électriques doit être habilitée et doit porter des EPI (équipements de protection individuelle) : gants, lunettes, tapis, etc..


! Attention, l'utilisation des boutons de commande du couverture présente dans le coffret (récepteur Wi-Key) ne doit se faire que par une personne ayant l'assurance qu'il n'y ait aucun risque et que personne ne pénètre dans le bassin pendant la manœuvre.

REGLAGES



VÉRIFIER



Si la logique de commande n'est pas respectée, vérifier le câblage de l'installation.



PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE



Les flèches, indiquent le sens de déplacement du tablier


En tournant dans le sens +, vous augmentez la plage de déplacement du tablier
En tournant dans le sens -, vous réduisez la plage de déplacement du tablier

INTERRUPEUR AUTOMATIQUE

L'interrupteur automatique protège le système contre d'éventuels oubli de déverrouillage des kits d'accrochage, lors de l'ouverture du bassin. En cas de blocage du couverture, le moteur est stoppé automatiquement.

Les différents cas de blocage :

- Non déverrouillage des kits d'accrochage.
- Frottement du tablier (sur poutre, margelle...).
- Présence d'objet dans le bassin (robot, contrepoids...) coincant la couverture.



INSTALLATION

➤ VÉRIFIER LA LOGIQUE DE COMMANDE

- Désactiver l'interrupteur automatique (PROG)



désactivé

- Vérifier :



Fermeture du bassin



V O Y A N T S



Ouverture du bassin



⚠ Si la logique de commande n'est pas respectée, vérifier le câblage de l'installation.

➤ RÉGLAGE DE LA DURÉE DE CONTRÔLE

L = longueur bassin escalier compris

$L \leq 12\text{ m}$




30 secondes

$L > 12\text{ m}$




60 secondes



INSTALLATION

➤ RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE DÉCLENCHEMENT



$|$ = largeur bassin

	SWITCH PROG	SWITCH RÉGLAGE
$ \leq 3 \text{ m}$		
$ \leq 3,50 \text{ m}$		
$ \leq 4 \text{ m}$		
$ \leq 4,50 \text{ m}$		
$ \leq 5 \text{ m}$		

Sensibilité maximum



Si vous constatez des déclenchements intempestifs, réduisez la sensibilité, en passant au réglage prévu pour la largeur supérieure.

Sensibilité minimum




INSTALLATION

➤ ACTIVATION DE L'INTERRUPEUR AUTOMATIQUE




Le fait de ne pas activer l'interrupteur automatique peut engendrer des déteriorations importantes sur le moteur, le coffret électrique, les lames et ainsi remettre en cause la prise sous garantie.



➤ TESTER

A - Bloquer la couverture manuellement ou avec les kits d'accrochages, et ouvrir en gardant un contrôle visuel sur le bassin

=> Le moteur est stoppé automatiquement
(si nécessaire ajuster le réglage de la sensibilité de déclenchement).



Si vous constatez des déclenchements intempestifs, réduisez la sensibilité de déclenchement en passant au réglage prévu pour la largeur supérieure.

CARTE ACTIVITÉ	TÉMOINS	O	F
Ouverture, contrôle en cours			
Ouverture sans contrôle			
Fermeture			
Protection déclenchée			

➤ À SAVOIR

La couverture s'arrête lors de l'ouverture du bassin :

1 - Arrêt dû à un réel blocage

(oublis de déverrouillage ou autre..) :

- Fermer pendant plus de 3 secondes, jusqu'à relâcher complètement la tension du tablier.

L'ouverture suivante restera protégée par le système.

- Éliminer la ou les cause(s) du blocage(s), et reprendre l'ouverture du bassin.

2 - Arrêt intempestif :

- Fermer pendant 1 à 3 secondes.

L'ouverture suivante ne sera plus protégée par le système.

- Reprendre l'ouverture du bassin.
- En cas de déclenchements intempestifs, diminuer la sensibilité de la carte.
- En cas d'effort trop important avant le déclenchement, augmenter la sensibilité de la carte (paramètre "sensibilité de déclenchement").

Ouverture protégée



+ de 3 sec



Fermeture

Ouverture non protégée




- de 3 sec




Fermeture

UTILISATION

OPTION POOL SOUND



ASSEMBLAGE DU QUARTIER AVANT



ENTRETIEN/MAINTENANCE

NIVEAU D'EAU DU BASSIN

- Afin d'assurer une sécurité optimum et un bon fonctionnement de l'enrouleur, toujours vérifier que le niveau d'eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant. (pour plus de confort, utiliser un trop plein, et un régulateur de niveau d'eau).
- Un niveau trop haut est la conséquence d'un trop-plein obstrué par des feuilles ou autres.
- Un niveau d'eau trop bas entraîne des risques de blocage.
- Dans le cas de gorge ou de main courante, le niveau d'eau doit être contrôlé par un régulateur de niveau.

FILTRATION & TRAITEMENT DE L'EAU

- Programmer la filtration pendant les heures d'ensoleillement et la faire fonctionner en permanence dès que l'eau atteint 28°C.
- Afin de garantir la longévité de votre installation, l'eau de la piscine doit être correctement traitée selon les normes et recommandations en vigueur (NF EN 16713-3).
- Le pH, le TH et le TAC de l'eau doivent être vérifiés et ajustés aussi souvent que nécessaire (il faudra cependant veiller à ne pas corriger ces 3 paramètres indépendamment les uns des autres, mais le faire en utilisant la table de Taylor et équilibrer l'eau en fonction des 3 paramètres analysés).

ENTRETIEN (à la charge du client)

- Effectuer un nettoyage approfondi du tablier deux fois par an (mise en service et hivernage). Ceci est d'autant plus important si l'eau de la piscine est calcaire. Pour cela, utiliser un produit nettoyant détartrant (voir catalogue) et rincer au jet d'eau.
- Prenez également soin de nettoyer régulièrement les systèmes d'accrochage et notamment le piton afin qu'il ne se bloque pas. Nous préconisons un graissage annuel des pitons pour obtenir un fonctionnement optimum.
- Il convient d'effectuer une inspection de l'ensemble du système, en cas d'effort anormal sur la couverture (chute).
- Effectuer une vérification annuelle des sangles.
- Pour une meilleure performance des capteurs solaires, effectuer un nettoyage régulier avec un produit à vitres.

BATTERIES

Au premier signe de faiblesse recharger les batteries.

NE JAMAIS DÉCHARGER COMPLÉTÉMENT LES BATTERIES.



Toujours déconnecter les capteurs solaire avant et débrancher les batteries.

Raccorder les batteries au chargeur (attention à la polarité). Brancher le chargeur. Il s'allume automatiquement vers le voltage approprié et le processus de charge commence. La LED rouge signale la charge. En fin de charge, la LED rouge s'éteint et les batteries sont alimentées par une charge d'entretien. (voir notice du chargeur).

Précaution : Garder votre chargeur dans un endroit sec. Ne pas recharger les batteries à proximité du bassin, mais dans un endroit sec. Temps de recharge minimum : 48 h

HIVERNAGE

- Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique.
- Fermer la couverture en position de sécurité.
- Laisser les batteries branché dans l'enrouleur et ne pas couvrir le panneau solaire.
- Nous préconisons l'installation du voile d'hivernage Ivernéa ou un voile de protection Ivernéa Plus, pour protéger le tablier des UV et des salissures.


MAINTENANCE

- Toutes les interventions doivent être réalisées par un professionnel, qui prendra contact si nécessaire avec le constructeur.
- Toutes pièces de rechange doivent être d'origine ou conformes à la norme.
- Inspecter l'ensemble de la couverture.
- Il est nécessaire de vérifier à chaque début de saison et en cas d'événement accidentel (chute d'un corps, grêle sur la couverture, effort anormal sur la couverture etc...) que les lames ne présentent pas de dégradations visibles, susceptibles de compromettre la fonction de sécurité du couvert (lames avec fissures, trous, déformation etc...). Procéder au changement des lames ou de l'ensemble du tablier le cas échéant.
- Eté comme hiver, ne pas couvrir la couverture avec une bâche opaque : risque de détérioration des lames due à une élévation de la température.
- Vérifier l'état des sangles (coutures) et en particulier le niveau d'usure de la gaine anti-abrasion. Si celle-ci ne remplit plus sa fonction de protection contre l'abrasion de la sangle au contact de la margelle, procéder au remplacement de celle-ci.

DEBRAYAGE ENROULEUR

En cas de panne moteur ou électrique vous pouvez rétirer le moteur afin fermer le bassin manuellement.

1. Couper l'alimentation électrique
2. Débrancher le moteur
3. Enlever les fixations et retirer le moteur
4. Dérouler à la main le tablier
5. Mettre les kits d'accrochages.



HIVERNAGE

- Positionner la couverture en position fermée et maintenir le niveau d'eau constant et conforme aux préconisations du fabricant.



- Pendant la saison hivernale, en cas de chute de neige, il est primordial de déneiger la couverture à l'aide d'une brosse avec manche télescopique afin d'éviter la déformation des barres transversales.
- Le déneigement de la couverture doit se faire au moyen d'un outil non contondant (type brosse de fond synthétique ou balai).
- L'installation d'un « kit neige » et/ou « kit vent » et/ou boudins d'eau amovibles est préconisée. Il ne remplace pas le déneigement de la couverture.
- Si le niveau est baissé durant l'hivernage, en cas de poids sur la couverture (neige ou eau), la couverture ne pourra plus reposer sur l'eau et ce sont donc les barres qui plieront (hors garantie).

PIÈCES DÉTACHÉES

Catalogue en ligne :



<https://www.my-cfgroup.fr/fr/pieces-detachees>

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Chers clients,

Vous nous avez accordé votre confiance en sélectionnant une couverture de sécurité de marque DEL et nous vous en remercions.

Nous vous conseillons de lire attentivement les recommandations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.

Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Apprenez les gestes qui sauvent.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.



Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.

18 (en France) ou 112

POMPIER

15

SAMU

(écrire le numéro correspondant à votre région)



CENTRE
ANTIFOISON

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **AVERTISSEMENT :** La sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.
- La couverture doit être systématiquement installé en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre.
- Ranger les outils nécessaires pour actionner la couverture hors de portée des enfants (exemple la clé).
- La mise en oeuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Il est interdit de monter, de marcher ou de sauter sur une couverture.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation du couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Respecter les hauteurs d'eau définies par le fabricant.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

RECYCLAGE

EMBALLAGE




Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants.
www.quefairedemesdechets.fr



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur, lors du remplacement du produit.

RÉGLEMENTATION

NORME

- Cette couverture est conforme à la norme NFP 90-308.

CONDITION DE GARANTIE

connectez vous sur www.del-piscine.fr pour consulter toutes les garanties.



<https://www.del-piscine.fr/rechercher-une-garantie>



NOTE



DEL SAS

ZA LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

📞 +33 (0)2 99 00 17 72

CACHET

une marque de

